

SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES

MODEL T ONWALL		
Max Rec. Amp Power :	175Watts	Puissance max. recommandée :
Min Rec. Amp Power :	10 Watts	Puissance min. recommandée :
Response +/- 3dB :	70Hz to 20kHz	Réponse de fréq. +/- 3dB :
Impedance :	8 Ohms	Impédance :
Maximum SPL :	100 dB	Maximum SPL :
SPL Anechoic 1w/1m :	87 dB	Efficacité "Anéchoïque" 1w/1m :
X-Over :	500 Hz & 2.3 kHz	Filtre :
Tweeter :	1"	Transducteur d' aigu :
Midrange:	3"	Transducteur de médium :
Woofers :	6.5"	Transducteur de basse :
Dimensions HWD mm :	345 x 244 x 91	Dimensions H-L-P mm :
Dimensions HWD inches :	13.5" x 9.5" x 3.5"	Dimensions H-L-P pouces :
Weight kg each :	5 kg	Poids kg ch. :
Weight lbs each :	11 lbs	Poids lb ch. :

Kim Richard
QC Approved

BRYSTON

BRYSTON HEAD OFFICE 677 NEAL DRIVE
SIÈGE SOCIAL BRYSTON PETERBOROUGH, ON
CANADA, K9J 6X7

PHONE 1-705-742-5325
TOLL FREE • SANS FRAIS 1-800-632-8217
EMAIL • COURRIEL: CONTACT@BRYSTON.COM

www.bryston.com

BRYSTON

MODEL T - ONWALL SPEAKER

Quick Setup Guide

HAUT-PARLEURS EN SURFACE - MODEL T

Guide d'installation rapide



QUICK-START SPEAKER SETUP INSTALLATION RAPIDE DES ENCEINTES

Placement

This is by far the most important step before we even begin the installation. For the most effective placement the speakers should be at roughly the same height as the middle of the TV screen they are to be used with, one to the left and one to the right of the screen. Otherwise, a height of five or six feet from the floor is ideal. Avoid corner locations if possible. Separate the left and right speakers by about 5 to 10 feet, or roughly half the listening distance. Please make sure the speaker wire has a clear path from your stereo or A/V receiver to the placement of your speaker.

The Bryston on-wall speakers are designed to be installed on a common stud wall, preferably fastened directly to a stud. If this is not possible the use of a suitable wall anchor (not included) will be required.

Positionnement

Ceci est de loin l'étape la plus importante avant même le début de l'installation. Pour un positionnement optimal, les enceintes acoustiques devraient être localisées, l'une à droite et l'autre à gauche et à mi-hauteur de l'écran de télé avec lequel elles sont associées. Entre les colombages et à une distance de cinq à six pieds du sol est également une alternative. Si c'est possible, évitez les coins. Séparez les enceintes gauche et droite par une distance d'environ cinq à dix pieds ou la moitié de la distance d'écoute. Veuillez vous assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle qui obstrue le passage des fils de haut-parleurs jusqu'à votre récepteur stéréophonique ou Audio/Vidéo.



Les enceintes sur surface murale Bryston sont conçues pour être installées sur un mur à colombage standard, préférablement fixées directement à un colombage. Si ce n'est pas possible, il faudra utiliser des fixations (non comprises) appropriées à votre type de surface murale.

Mounting The Speakers

Installation Des Enceintes

Step 1

Start by marking the mounting bracket location on the wall. Using a pencil draw intersecting horizontal and vertical lines on the wall at your desired speaker location.




Étape 1

Débutez en marquant l'emplacement du support sur le mur. À l'aide d'un crayon, tracez sur le mur des lignes horizontale et verticale qui se croisent à l'endroit où vous désirez fixer l'enceinte.

Step 2

Remove 1/4" (6.35mm) of insulation from one end of your speaker wire.





Étape 2

Dénudez l'une des extrémités de votre fil d'enceinte sur une longueur de 1/4" (6.5 mm).

QUICK-START SPEAKER SETUP INSTALLATION RAPIDE DES ENCEINTES

Step 3

Using the provided wrench loosen the wire clamps in the bracket and insert the bare ends of your speaker wire. Ensure the positive (+) wire is in the (+) side of the bracket. Tighten clamps.




Étape 3

À l'aide de la clé fournie, dévissez les attaches métalliques et insérez les bouts de fil dénudés de votre enceinte. Assurez-vous que le fil positif (+) soit du côté positif (+) du support. Resserrez les attaches métalliques.

Step 4

Place the bracket on the wall and align it to the pencilled lines. Install the screws but do not completely tighten yet.




Étape 4

Placez le support sur le mur et alignez-le avec les lignes préalablement tracées. Installez les vis mais ne les serrez pas complètement tout de suite.

Step 5

Place a level on top of the mounting bracket and make any necessary adjustments needed. Tighten the screws and wash off any remaining pencil marks.




Étape 5

Placez un niveau sur le dessus du support et apportez les correctifs nécessaires. Serrez les vis et nettoyez les marques de crayon visibles.

Step 6

Place the speaker on the mounting bracket ensuring the terminals of the speaker go over the bracket and gently push down.



Étape 6

Déposez l'enceinte sur le support en vous assurant que les terminaux de l'enceinte soient au-dessus du support et glissez délicatement vers le bas.